EINFÜHRUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihrer neuen Kamera! Mit der Hercules Dualpix Exchange haben Sie nunmehr die faszinierende Welt der multimedialen Kommunikation für Ihre Augen und Ohren. Durch die Nutzung der innovativen Funktionalitäten Ihrer Hercules Webcam sind Ihrer Phantasie keine Grenzen mehr gesetzt und Sie werden neue Wege der Kommunikation entdecken, die Sie in die Lage versetzen Ihre Sehnsüchte, Erinnerungen und Emotionen mit anderen zu teilen.

Durch die Anleitung in diesem Handbuch sind Sie in der Lage Ihre Webcam zu installieren und die Basisfunktionen auszuüben.

AUSFÜHRLICHE INFORMATION

Ist die Installation der Treiber und der Software erfolgt, haben Sie Zugang zu einem detaillierten Handbuch im PDF Format direkt auf Ihrem Computer. Um dieses aufzurufen klicken Sie bitte in Windows auf **Start – Programme** (oder **Alle Programme**) **– Hercules – Dualpix Exchange**. Hier finden Sie alle benötigten Informationen zur Konfiguration und Benutzung Ihrer Hercules Webcam.

1. INSTALLATION IHRER WEBCAM

1.1. Den Hercules Webcam Installationsassistenten aufrufen

- Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in Ihr CD-ROM Laufwerk.
Der Installationsassistent wird automatisch aufgerufen.

Falls das Installationsmenü nicht automatisch ausgeführt wird:
- Doppelklick auf **Arbeitsplatz**.
- Doppelklick auf das CD-ROM Icon.
- Doppelklick auf **Setup.exe**, falls nötig.

- Klicken Sie auf den Button um die Installation von Webcam Station Evolution und der Webcamtreiber zu beginnen.

1.2. Schritt 1: Positionierung Ihrer Webcam

Sie können die Webcam mittels der mitgelieferten Klammer an Ihren TFT (oder CRT) anklemmen oder neben Ihrem Computer so aufstellen, daß Ihr Gesicht im Betrachtungsfenster erscheint.

Sie können die Webcam aber auch aufstellen wo sie es für nötig erachten, in dem Fall sind Sie nur durch die Länge des USB Kabels gebunden. Um eine Positionierungsillustration zu sehen, schauen Sie bitte im Kapitel 2.2 im PDF Handbuch nach.

1.3. Schritt 2: Verbindung Ihrer Webcam

- Verbinden Sie Ihre Webcam mit einem freien USB Port.

- Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zur Installation.

1.4. Schritt 3: Bild- und Soundtest mit Hercules Webcam Viewer

Lassen Sie uns damit beginnen, sicherzustellen ob das **Betrachtungsfenster** (Hercules Viewer) das Bild auch richtig darstellt.

In diesem Beispiel zeigt das Fenster eine gute Qualität des Bildes.

⚠ Falls das Fenster **leer** ist und eine **Fehlermeldung** erscheint, klicken Sie bitte den Aktualisieren Button .

Ruckelt das Bild, nutzt Ihr Computer wahrscheinlich zu viele seiner Ressourcen: Schließen Sie einige Anwendungen und rufen dann den Hercules Webcam Viewer erneut auf.

Ist das Bild **unscharf**, nutzen Sie zur Feinabstimmung der Schärfe bitte den Fokusring an Ihrer Webcam

Sollten Sie weitergehende Information benötigen, greifen Sie bitte auf die FAQs auf der **http://ts.hercules.com** Website, unter der Überschrift **Online- Support** zu.

Wir werden nun die **Bildeinstellungen** modifizieren und die Änderungen im Betrachtungsfenster beobachten.

- Klicken Sie auf den Button Videoeinstellungen .

- Testen Sie die verschiedenen Einstellungen aus (Helligkeit, Sättigung…), um herauszufinden welche Bildeinstellungen Ihnen am besten gefallen. - **Hinzufügen** klicken.

- Um zu den vorherigen Einstellungen zurückzukehren, klicken Sie auf den Button **Vorgegeben**.

- Klick **OK**.

Lassen Sie uns nun die unterschiedlichen **Toneinstellungen** austesten

- Klicken Sie auf den Button Mikrophoneinstellungen.

- Sprechen Sie in normaler Stimmlage in das Mikrophon, während Sie die Mikrophonlautstärke per Schieberegler solange nach oben schieben, bis die Anzeige den gelben Bereich erreicht hat, ohne dabei weiter in die rote Zone auszuschlagen.

- Klicken Sie **Hinzufügen**, dann **OK**.

Bitte beachten Sie: Diese Tips helfen Ihnen bei der Einrichtung und Optimierung Ihrer Webcam. Sollten Sie mehr Informationen benötigen, klicken Sie bitte auf Hilf mir! und gehen zu den FAQs, die auf der Hercules Website (**http://ts.hercules.com**) verfügbar sind.

- Klicken Sie den OK! Button wenn Sie das Gefühl haben, daß Ihre Webcam ordnungsgemäß funktioniert.

- Folgen Sie den letzten Bildschirmanweisungen, um die Installation der Webcam endgültig abzuschließen.

Und nun … sind Sie bereit die Welt der multimedialen Kommunikation zu betreten? Webcam hilft Ihnen dabei, Ihre verborgenen Talente zu entdecken

1.5. Schritt 4: Installation der Software

- Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zur Installation.

Nach Beendigung der Installation erscheint das *Icon in der Taskbar.*

2. KOMMUNIKATION VIA INSTANT MESSAGING APPLIKATIONEN MIT IHRER WEBCAM

Ihre Hercules Webcam ist für die Funktion mit allen am Markt verfügbaren Instant Messaging Applikationen ausgelegt, soweit die Software für die Nutzung mit einer Webcam konfiguriert wird. Wir erklären Ihnen nun die anfänglichen Schritte zur Einrichtung der verschiedenen Instant Messaging Applikationen, um Sie in die Lage zu versetzen mit Ihren Freunden zu kommunizieren und wie Sie dem Text Bilder hinzuzufügen können.

Bitte beachten Sie: Für weitere Details zur Konfiguration Ihrer Instant Messaging Applikation mit einer Webcam, lesen Sie bitte im Kapitel 3.2 Ihres PDF Handbuches nach.

***Windows Live Messenger 8** oder höher*	- Rufen Sie die **Windows Live Messenger** Software auf. - Wählen Sie **Extras/Audio- und Videosetup...** - Im aufgehenden Fenster **Weiter** klicken. - Folgen Sie den Bildschirmanweisungen.
*In **Skype 2.5** oder höher*	- Die **Skype** Software aufrufen. - **Aktionen/Optionen** auswählen. - In der Optionsliste links auf **Video** klicken. - Wählen Sie in der Liste Ihre Webcam. - Klicken Sie auf den Button **Kamera testen**.
*In **Yahoo Messenger 8** oder höher*	- Die **Yahoo Messenger** Software aufrufen. - Das **Messenger**menü anklicken, dann **Einstellungen** wählen. - Auswahl der Kategorie **Anruf & Audio**. - Den Button **Anrufkonfigurationsassistent** klicken. - **Weiter** klicken. - Folgen Sie den Bildschirmanweisungen. - Beenden Sie die Konfiguration zur Aktivierung Ihrer Webcam im Menü **Messenger – Meine Webcam**.
*In **AOL AIM 5.5** oder höher*	- Die **AIM** Software aufrufen. - Auswählen **My AIM/Edit Options Edit Preferences** - Auswahl Kategorie **Live Video** - Button **Video/Audio Tuning** klicken. - Folgen Sie den Bildschirmanweisungen.

3. BENUTZUNG IHRER WEBCAM

Gehen wir einmal davon aus, daß ihre Webcam jetzt angeschlossen ist und ordnungsgemäß arbeitet. Nun ist es an der Zeit die Kamera unter richtigen Bedingungen zu nutzen und einige sehr einfache Videosequenzen und Bilder aufzunehmen. Dazu benutzen wir das geniale Software Werkzeug **Webcam Station Evolution**, das speziell für Ihre Webcam von Hercules entwickelt wurde.

- Webcam Station Evolution durch klicken von **Start – Programme** (oder **Alle Programme**) **– Hercules – Dualpix Exchange** aufrufen.

Bitte beachten: Ein Zoom Controller öffnet sich automatisch am unteren, rechten Bildschirmrand mit verschiedenen Zoomkontrollfunktionen.

Falls Sie diese Funktionen nicht nutzen wollen, können Sie durch klicken auf den Button oben rechts die Anzeige verbergen.

- Im Hauptfenster auf den Button **Aufnahme** klicken.

Ein neues Fenster öffnet sich:

Folgen Sie den Schritten, wie am Bildschirm angezeigt:

1. Auswahl des Modus.			
Einzelaufnahme	**Serienbild**	**Selbstauslöser**	**Videoaufnahme**
2. Wählen Sie die Auflösung in der Ausklappliste.			
3. Klicken Sie auf den Button.			3. Den Button klicken, um mit der Aufnahme zu **beginnen**. Um die Aufnahme zu stoppen, klicken Sie den Button erneut
Kein Countdown vor der Aufnahme	Ein dreisekündiger Countdown startet, damit Sie sich in Ihre Position begeben können. Als nächstes werden **10 Photos** mit einer Frequenz von **3 Bildern/Sekunde** (voreingestellt) schnell hintereinander aufgenommen.	Ein **dreisekündiger** Countdown startet, damit Sie sich in Ihre Position begeben können, bevor die Aufnahme gemacht wird.	*Kein Countdown vor der Aufnahme*
Das Bild wird im **voreingestellten Format (jepg) und Ordner gespeichert** und der Ordner, der das Bild enthält wird geöffnet und zeigt Thumbnails Ihrer Bilder an.	Die Bilder werden im **voreingestellten Format (jepg) und Ordner gespeichert** und der Ordner, der das Bild enthält wird geöffnet und zeigt Thumbnails Ihrer Bilder an. In diesem Modus erstellt Webcam Station Evolution ein **animiertes GIF** in einem "GIF" Unterordner, der automatisch geöffnet wird, um die erstellte Animation zu zeigen.	Das Bild wird im **voreingestellten Format (jepg) und Ordner gespeichert** und der Ordner, der das Bild enthält wird geöffnet und zeigt Thumbnails Ihrer Bilder an.	Die Videosequenz wird im .**avi Format (voreingestellt) am ausgewählten Platz aufgenommen**, der Ordner, der die Videos enthält wird geöffnet.
Bitte beachten: Um die verschiedenen Videoaufnahmeeinstellungen zu ändern, lesen Sie bitte dazu im Kapitel 3.3.5. im PDF Handbuch nach.			

Für genauere Informationen lesen Sie bitte im PDF Handbuch nach.

4. GARANTIE

Guillemot Corporation S.A. („Guillemot") bietet dem Kunde weltweit eine 2-jährige Garantie auf Materialschäden und Herstellungsmängel ab dem Kaufdatum. Sollte das Produkt dennoch während dieser 2 Jahre Schäden oder Mängel aufweisen, kontaktieren Sie unverzüglich den Technischen Support, der Ihnen mitteilt, wie weiter zu verfahren ist. Sollte ein Defekt vorliegen, muß das Produkt dort zurückgegeben werden, wo es gekauft wurde (oder an die vom Technischen Support angegebene Adresse).

Im Rahmen dieser Garantie wird das defekte Produkt des Kunden nach Ermessen des Technischen Supports entweder repariert oder ersetzt. Überall wo es geltendes Recht zulässt, wird die volle Haftung von Guillemot und seinen Niederlassungen (einschließlich für indirekte Beschädigungen), begrenzt auf die Reparatur oder den Ersatz des Hercules Produktes, übernommen. Die Rechte des Käufers entsprechend geltendem Recht im jeweiligen Land werden nicht durch diese Garantie beeinflusst.

Diese Garantie tritt nicht ein bei: (1) falls am Produkt etwas verändert wurde oder es geöffnet wurde, ein Schaden durch unangebrachte Nutzung, Fahrlässigkeit, einen Unfall, Verschleiß oder irgendeinen anderen Grund verursacht wurde, der nicht im Zusammenhang mit einem Materialdefekt oder Herstellungsmangel aufgetreten ist; (2) im Falle der Nichteinhaltung der durch den Technischen Support erteilten Anweisungen; (3) Die Software, die nicht von Guillemot herausgegeben wurde, unterliegt der speziellen Garantie des Herausgebers.

Copyright
© Guillemot Corporation S.A. 2007. Hercules® ist eine registrierte Handelsmarke der Guillemot Corporation S.A. Microsoft® Windows® und Windows® LiveMessenger, sind registrierte Handelsmarken der Microsoft Corporation in den United States und/oder anderen Ländern. Skype® ist eine registrierte Handelsmarke der Skype Limited. Yahoo! Messenger® ist eine registrierte Handelsmarke der Yahoo! Inc. AIM® ist eine registrierte Handelsmarke der AOL LLC. Alle anderen Handelsmarken und Warenzeichen werden hierdurch ausdrücklich anerkannt und sind im Besitz Ihrer entsprechenden Eigentümer. Illustrationen sind nicht verbindlich. Inhalt, Design und Eigenschaften des Produkts können ohne Bekanntmachung geändert werden und variieren von Land zu Land.

Erklärung zur Konformität mit EU-Richtlinien
Hiermit erklärt **Guillemot Corporation S.A.**, Carentoir France, dass sich diese **Hercules Dualpix Exchange** in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. (BMWi)

CE

INHALTSVERZEICHNIS

Durch Anklicken eines Inhaltes dieser Liste gelangen Sie direkt zum entsprechenden Kapitel

1. IHRE DUALPIX EXCHANGE 2

1.1. Empfohlener Gebrauch 2
1.2. Spezifikationen 2
1.3. Minimum Systemanforderungen 3
1.4. Packungsinhalt 4

2. INSTALLATION IHRER DUALPIX EXCHANGE 5

2.1. Start des Dualpix Exchange Installationsassistenten 5
2.2. Schritt 1: Positionierung Ihrer Dualpix Exchange 5
2.3. Schritt 2: Verbindung der Webcam 5
2.4. Schritt 3: Bild- und Soundtest mit Hercules Webcam Viewer 6

3. BENUTZUNG IHRER DUALPIX EXCHANGE 9

3.1. Einfaches Ansehen für den Hausgebrauch 9
3.1.1. Zoomen mit Ihrer Dualpix Exchange 9
3.1.2. Justierung von Mikrofon und Bild 11
3.2. Eine Ankündigung an Freunde oder die Familie? Kommunizieren mit Instant Messaging Applikationen und Ihrer Dualpix Exchange Webcam 12
3.2.1. Videokommunikation via Windows Live Messenger oder MSN Messenger 12
3.2.2. Videokommunikation via Skype 15
3.2.3. Videokommunikation via Yahoo Messenger 16
3.2.4. Videokommunikation via AOL AIM 18
3.3. Im Geiste eines Rockstars oder Journalisten? Sie fühlen sich ein wenig wie ein Comedian? Nehmen Sie Ihre Performance mit Hercules Webcam Station Evolution auf ..20
3.3.1. Ein einzelnes Foto machen 20
3.3.2. Fotoaufnahmen im Serienbild-Modus 21
3.3.3. Fotoaufnahmen mit Selbstauslöser 22
3.3.4. Aufnahme einer Videosequenz 23
3.3.5. Auswahl Foto- und Videoaufnahmeeonstellungen 24
3.3.6. Auswahl: Öffnen oder löschen von Fotos oder Videos 25
3.4. Sie wollen Ihre Fotos/Videos in einen Ordner auf Ihrem Computer kopieren? 27
3.5. Sie wollen Ihre Fotos/Videos per Email verschicken? 27
3.6. Sie wollen Ihre Dualpix Exchange mit einer Videoaufnahme Software benutzen? .. 27

4. TECHNISCHER SUPPORT 30

5. GARANTIE 32

1. IHRE DUALPIX EXCHANGE

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihrer neuen Kamera! Mit der Dualpix Exchange betreten Sie nunmehr die faszinierende Welt der multimedialen Kommunikation für Ihre Augen und Ohren.

Durch die Nutzung der innovativen Funktionalitäten Ihrer Dualpix Exchange sind Ihrer Phantasie keine Grenzen mehr gesetzt und Sie werden neue Wege der Kommunikation entdecken, die Sie in die Lage versetzen Ihre Sehnsüchte, Erinnerungen und Emotionen mit anderen zu teilen.

Lesen Sie sich dazu bitte wirklich das gesamte Handbuch durch. Hier werden Ihnen praktische und hilfreiche Hinweise für Ihre neuen Wege der Kommunikation gegeben, egal ob Sie diese beruflich oder nur zum persönlichen Spaß nutzen wollen. Ziehen Sie Ihren Nutzen aus all' den vorgestellten Beispielen und entdecken, wie Sie diese einfach in Ihr tägliches Leben einbauen können.

Dualpix Exchange entführt Sie in eine Welt der Bilder und Töne!

1.1. Empfohlener Gebrauch

- Öffnen Sie die Dualpix Exchange niemals, denn Sie riskieren damit eine Beschädigung der internen Komponenten.

- Um einen optimalen Gebrauch zu gewährleisten, sollten Sie:

  - Das Gerät weder dem Regen, übermäßiger Feuchtigkeit und auch allen anderen Flüssigkeiten (Wasser, Chemische Reiniger, etc.) aussetzen;

  - Das Gerät von Hitzequellen, wie Radiatoren, Öfen oder anderen wärmeproduzierenden Quellen (inkl. Verstärkern, Receivern) fernhalten;

  - Das Gerät nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.

- Sie sollten Ihre Webcam nicht bedecken oder einhüllen.

- Trennen Sie das USB Kabel Ihrer Dualpix Exchange vom PC/Laptop, wenn Sie diese längere Zeit nicht mehr benutzen wollen.

- Reinigen Sie Ihre Webcam nur mit einem weichen, trockenen Tuch und vermeiden den Gebrauch von Reinigungssprays.

1.2. Spezifikationen

- Dualpix Exchange USB2.0 Webcam (USB1.1 kompatibel)
- Integriertes Mikrofon
- CMOS Sensor
- Daueraufnahmegeschwindigkeit: 3 Bilder/Sekunde

- Unterstützte Auflösungen (in USB2.0)

Fotomodus (Einzelaufnahme-Selbstauslöser)	Fotomodus (Serienbildmodus)	Videomodus
- QQVGA (160x120) - QCIF (176x144) - QVGA (320x240) - CIF (352x288) - VGA (640x480, (perfekt für Email) - SVGA (800x600) - XVGA (1280x1024 = 1.3 Megapixel) - 1600x1120 (1.8 Megapixel via Interpolation) - 1600x1280 (2 Megapixel via Interpolation)	- QQVGA (160x120) - QCIF (176x144) - QVGA (320x240, - CIF (352x288) - VGA (640x480, (perfekt für Email)	- 160x120 - 176x144 - 320x240 - 352x288 - 640x480 (perfekt für Email) - 800x600 - 1024x768 - 1280x960.

Einige Auflösungen stehen nicht auf PCs mit ausschließlich USB1.1 Port zur Verfügung.

- Videomodus: bis zu 30 Bilder/Sekunde (Abhängig von der Geschwindigkeit Ihres Computers)
- Kompatibel mit Videokonferenzsoftware (Windows Live Messenger®, MSN Messenger®, Skype®, Yahoo Messenger®, AOL AIM™)
- 360° horizontale Rotation, 30° vertikale Rotation

1.3. Minimum Systemanforderungen

- Intel® Pentium® III oder AMD® Athlon® 1,1 GHz (Intel® Pentium® 4 2,8 GHz oder höher empfohlen)
- 256 MB RAM (512 MB RAM oder mehr empfohlen)
- 300 MB freie Festplattenkapazität
- CD-ROM Laufwerk
- USB2.0 oder USB1.1 Port (USB2.0 empfohlen)
- Betriebssystem: Microsoft Windows XP Home Edition/Professional Edition SP2, Vista oder höher
- Grafikkarte mit mindestens16 bit Farbtiefe

Um die Kommunikations- und Sharingoptionen zu nutzen:

- Aktive Internetverbindung

- Internet Explorer 6.0, Netscape Navigator 4.7 oder Mozilla Firefox 1.0 oder höher
- Windows Live Messenger 8 oder später, MSN Messenger 7.5 oder später, Skype 2.5 oder später, Yahoo Messenger 8 oder später, AOL Instant Messenger (AIM) 5.5 oder später, oder eine andere Instant Messaging Applikation mit integrierter Videofunktion

1.4. Packungsinhalt

- Hercules Dualpix Exchange Webcam
- USB Kabel (Länge = 1,8m)
- Installations-CD-ROM beinhaltet Webcam Station Evolution Software und Benutzerhandbuch im PDF Format
- Schnellstartanleitung in Deutsch

2. INSTALLATION IHRER DUALPIX EXCHANGE

2.1. Start des Dualpix Exchange Installationsassistenten

Hercules Installationsassistent
Willkommen zum Installationsassistenten für Ihre neue Hercules Webcam!
Klicken Sie zur Installation der Treiber und der Software auf die untenstehende Schaltfläche, und betreten damit die Welt der multimedialen Kommunikation für Ihre Augen und Ohren!
Installiert Webcam Station Evolution und die Webcam-Treiber
Öffnet das Benutzerhandbuch (PDF)
Verlassen

- Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in Ihr CD-ROM Laufwerk.

Der Installationsassistent wird automatisch aufgerufen.

Falls das Installationsmenü nicht automatisch ausgeführt wird:

- Doppelklick auf **Arbeitsplatz**.
- Doppelklick auf das CD-ROM Icon.
- Doppelklick auf **Setup.exe**, falls nötig.

- Klicken Sie auf den Button um die Installation von Webcam Station Evolution und der Webcamtreiber zu beginnen.

2.2. Schritt 1: Positionierung Ihrer Dualpix Exchange

Ihre Dualpix Exchange ist dazu bestimmt, eins Ihrer favoritisierten Kommunikationswerkzeuge zu werden. Bevor Sie in den Genuß aller Funktionen kommen, ist es erforderlich, daß Sie das Gerät Ihren Nutzungsansprüchen entsprechend aufstellen. Sie können die Webcam mittels der mitgelieferten Klammer an Ihren TFT (oder CRT) anklemmen oder neben Ihrem Computer so aufstellen, daß Ihr Gesicht im Betrachtungsfenster erscheint. Sie können die Webcam aber auch aufstellen wo sie es für nötig erachten, in dem Fall sind Sie nur durch die Länge des USB Kabels gebunden.

Die folgende Diagramme zeigen Ihnen Beispiele optimaler Aufstellung.





2.3. Schritt 2: Verbindung der Webcam

- Verbinden Sie Ihre Webcam mit einem freien USB Port

- Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zur Installation.

Nach Beendigung der Installation erscheint das *Icon in der Taskbar.*

2.4. Schritt 3: Bild- und Soundtest mit Hercules Webcam Viewer

Bevor Sie fortfahren mit Ihrer Kamera so richtig loszulegen, empfehlen wir, daß Sie sich vorher ein wenig Zeit nehmen, um die verschiedenen Einstellungen zur Optimierung der Audio- und Videoqualität vorzunehmen.

Um dies zu tun, werden wir das Hercules Webcam Viewer Werkzeug benutzen, das automatisch nach der Installation aufgerufen wird. Dieses enthält, neben dem Betrachtungsfenster Hercules Webcam Viewer), auch die Buttons zur Justierung von Bild und Mikrofon. Lassen Sie uns damit beginnen, sicherzustellen ob das **Betrachtungsfenster** das Bild auch richtig darstellt.

In diesem Beispiel zeigt das Fenster eine gute Qualität des Bildes.

⚠ Falls das Fenster **leer** ist und eine **Fehlermeldung** erscheint, klicken Sie bitte den Aktualisieren Button .

Ruckelt das Bild, nutzt Ihr Computer wahrscheinlich zu viele seiner Ressourcen: Schließen Sie einige Anwendungen und rufen dann den Hercules Webcam Viewer erneut auf.

Ist das Bild **unscharf**, nutzen Sie zur Feinabstimmung der Schärfe bitte den Fokusring an Ihrer Webcam

Sollten Sie weitergehende Information benötigen, greifen Sie bitte auf die FAQs auf der **http://ts.hercules.com** Website, unter der Überschrift **Online- Support** zu.

Wir werden nun die **Bildeinstellungen** modifizieren und die Änderungen im Betrachtungsfenster beobachten.

- Klicken Sie auf den Button Videoeinstellungen .
- Testen Sie die verschiedenen Einstellungen aus (Helligkeit, Sättigung…), um herauszufinden welche Bildeinstellungen Ihnen am besten gefallen. - **Hinzufügen** klicken.
- Um zu den vorherigen Einstellungen zurückzukehren, klicken Sie auf den Button **Vorgegeben**.
- Klick **OK**.

Lassen Sie uns nun die unterschiedlichen **Toneinstellungen** austesten.

- Klicken Sie auf den Button Mikrofoneinstellungen. 

- Sprechen Sie in normaler Stimmlage in das Mikrofon, während Sie die Mikrofonlautstärke per Schieberegler solange nach oben schieben, bis die Anzeige den gelben Bereich erreicht hat, ohne dabei weiter in die rote Zone auszuschlagen.

- Klicken Sie **Apply**, dann **OK**.

Bitte beachten Sie: Diese Tips helfen Ihnen bei der Einrichtung und Optimierung Ihrer Webcam.

Sollten Sie mehr Informationen benötigen, klicken Sie bitte auf

und gehen Sie zu den FAQs, die auf der Hercules Website (**http://ts.hercules.com**) verfügbar sind.

- Klicken Sie den

Button wenn Sie das Gefühl haben, daß Ihre Webcam ordnungsgemäß funktioniert.

- Folgen Sie den letzten Bildschirmanweisungen, um die Installation der Webcam endgültig abzuschließen.

Und nun … sind Sie bereit die Welt der multimedialen Kommunikation zu betreten? Dualpix Exchange hilft Ihnen dabei, Ihre verborgenen Talente zu entdecken.

.

3. BENUTZUNG IHRER DUALPIX EXCHANGE

Gehen wir einmal davon aus, daß ihre Dualpix Exchange jetzt angeschlossen ist und ordnungsgemäß arbeitet. Nun ist es an der Zeit die Kamera unter richtigen Bedingungen zu nutzen und einige sehr einfache Videosequenzen und Bilder aufzunehmen. Dazu benutzen wir das geniale Software Werkzeug **Webcam Station Evolution**, das speziell für Ihre Dualpix Exchange von Hercules entwickelt wurde.

Und falls Sie bereits eine Instant Messaging Software (die wohlbekannten "Messenger") mit integriertem Video nutzen, sind Sie nunmehr in der Lage, zusätzlich zu Ihrer Stimme und Ihren Texten, auch Bilder/Videos zu kommunizieren.

Machen Sie sich doch einmal die Möglichkeiten klar: Jetzt können Sie den Popstar geben, all' Ihre Aktionen aufzeichnen und in Ihren Blog einstellen. Nun gut, seriös: Videokonferenzen mit Kollegen oder dem Boss, die an anderen Orten sitzen, organisieren, ohne den Platz vor Ihrem Computer verlassen zu müssen.

3.1. Einfaches Ansehen für den Hausgebrauch

Sie denken, Ihr Gesicht und Ihre Stimme haben keine Geheimnisse mehr für Sie? Sie werden überrascht sein, sich selbst live auf dem Bildschirm zu beobachten. Machen Sie den Test, rufen Sie die Webcam Station Evolution Software, mit Ihrer Webcam ausgeliefert, oder jede andere Videosoftware auf. Sprechen Sie, bewegen Sie sich im innerhalb des Sichtfeldes der Kamera und sehen Sie, wie das Betrachtungsfenster all' Ihre Aktionen auf dem Monitor anzeigt … es wird nicht lange dauern, bis Sie richtig begeistert sind.

3.1.1. Zoomen mit Ihrer Dualpix Exchange

Haben Sie Webcam Station Evolution oder eine andere Videosoftware aufgerufen, öffnet sich automatisch am unteren, rechten Bildschirmrand ein Fenster mit der Zoomkontrollapplikation – Zoom Controller. Losgelöst von den Standardjustierfunktionen für Bild und Ton, finden Sie diese Funktion in den meisten Applikationen für Webcams. In diesem Fall werden Ihnen aber zusätzlich innovative Zusatzfunktionen, wie Hercules **Travelling Zoom** zur Verfügung gestellt.

Benutzen des Zoom

Im Zoom Controller ist **manuelles zoomen** voreingestellt. Mit dem Schieberegler und der Maus können Sie den Zoomlevel (von 1x bis 3x) manuell einstellen. Bewegen Sie sich außerhalb des Sichtfeldes der Kamera - oder Ihr Gesicht ist nicht richtig zentriert – klicken Sie auf den Zoomrahmen und bewegen diesen in die richtige Position.

Bitte beachten Sie: Der Wert 1x entspricht der normalen Ansicht, während der Wert 3x das Bild dreimal größer als normal anzeigt.

Falls Sie in den **automatischen Zoommodus** wechseln wollen, schalten Sie mit einem Klick die **Hercules Travelling Zoom** Option an. Die Applikation fängt Ihr Gesicht dann automatisch ein und folgt Ihren Bewegungen. Machen Sie sich doch einfach den Spaß und bewegen Sie sich in alle Richtungen. So lange, wie Sie sich im Sichtfeld und einer angemessenen Distanz zur Kamera aufhalten, wird der Zoomkontroller Ihr Gesicht immer im Zentrum des Betrachtungsfensters anzeigen.

3.1.2. Justierung von Mikrofon und Bild

Die Software die Sie mit Ihrer Dualpix Exchange nutzen (z. B. Webcam Station Evolution, Dualpix Viewer, Zoom Controller oder andere Videoaufnahmesoftware und Instant Messenger), erlaubt Ihnen die Auswahl der Einstellungen für Mikrofon und Bild. Aus diesem Grund werden Sie Einstellungsoptionen finden, die den unten beschriebenen ähnlich sind.

⚠ Justierungen, die Sie in einer Aufnahme oder Instant Messaging Applikationen gemacht haben, werden nicht automatisch in andere, ähnliche Programme Ihres Computersystems übernommen. Bitte überprüfen Sie in jedem einzelnen Programm die Einstellungen und nehmen Sie dann die erforderlichen Einstellungen vor.

Justierung des Webcam Mikrofons im Zoom Controller

- Im Zoom Controller auf den Button klicken.

- Sprechen Sie in normaler Stimmlage in das Mikrofon, während Sie die Mikrofonlautstärke per Schieberegler solange nach oben schieben, bis die Anzeige den gelben Bereich erreicht hat, ohne dabei weiter in die rote Zone auszuschlagen.

- Sie können auch auf **Audio Settings** klicken, um die Aufnahmeeinstellungen des Mikrofons zu öffnen.

- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf **Apply** und dann **OK**.

Justierung der Webcambildeinstellungen im Zoom Controller



- Klicken Sie auf den Button Videoeinstellungen .

- Justieren Sie die verschiedenen Einstellungen: Helligkeit (falls Ihr Bild zu hell oder dunkel ist), Sättigung… und beobachten die Veränderungen im Bildbetrachtungsfenster.

- Klicken Sie auf **Vorgegeben** wenn Sie mit Ihren neuen Einstellungen nicht zufrieden sind und zur vorhergehenden Einstellung zurückkehren wollen.

- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf **Hinzufügen**, dann **OK**.

3.2. Eine Ankündigung an Freunde oder die Familie? Kommunizieren mit Instant Messaging Applikationen und Ihrer Dualpix Exchange Webcam

Ihre Webcam ist der einfachste und schnellste Weg der Kommunikation, egal ob Sie die Fotos Ihres Neugeborenen an Ihre Familie weitergeben wollen, Geburtstagswünsche für Freunde oder Familienangehörige übermitteln: Sie können es live tun und die Emotionen sind auch dabei.

Oder aus beruflicher Sicht: Problemlösungen gemeinsam finden, einen dringenden Bericht durchgeben, etc. Sie werden bald feststellen, wie groß der Effekt Ihrer Dualpix Exchange in Bezug auf Produktivität und Effizienz werden kann.

Ihre Dualpix Exchange ist für die Funktion mit allen am Markt verfügbaren Instant Messaging Applikationen ausgelegt, soweit die Software für die Nutzung mit einer Webcam konfiguriert wird.

Bitte beachten Sie: Die folgenden Kapitel beschreiben die vollständige Kommunikationsprozedur mit den gebräuchlichsten Messengern. Für weitere Konfigurationsdetails bezüglich der Nutzung einer Webcam im jeweiligen Messenger, lesen Sie bitte in der jeweiligen Hilfe Ihres Messengerprogramms nach.

3.2.1. Videokommunikation via Windows Live Messenger oder MSN Messenger

Bitte beachten Sie: Die unten erklärte Konfiguration des Messengers zur Nutzung der Webcam muß nur beim ersten Mal ausgeführt werden. Danach können Sie die Videokommunikation immer direkt durchführen.

Hercules empfiehlt die Nutzung des **MSN Messenger Version 7.5** oder höher und die Installation der neusten Updates.

Aus praktischen Gründen bezieht sich die untenstehende Prozedur auf den **Windows Live Messenger**, der Ihnen zur Verfügung steht, wenn Sie das neuste Update für den MSN Messenger heruntergeladen haben.

Konfiguration des Messengers

- Rufen Sie den **Windows Live Messenger** auf.
- Wählen Sie **Extras/Audio- und Videosetup...**
- Im aufgehenden Fenster **Nächste** klicken.

Audio- und Videosetup
Schritt 1: Lautsprechersetup
Wählen Sie aus, welche Lautsprecher oder Kopfhörer Sie verwenden möchten:
Realtek AC97 Audio
Ich verwende Kopfhörer.
Hinweis: Deaktivieren Sie diese Option, wenn Sie ein Echo hören.
Sound abspielen
Lautsprecher-lautstärke
Probleme? Überprüfen Sie, ob die Lautsprecher oder Kopfhörer angeschlossen, eingeschaltet und auf eine angemessene Lautstärke eingestellt sind.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

- **Auswahl der Lautsprecher oder des Headsets, die/daß benutzt werden soll(en)** (je nach Anschluß der entsprechenden Geräte an Ihre Soundkarte) und Justierung der Hörlautstärke.
- **Weiter** klicken.


Audio- und Videosetup
Schritt 2: Mikrofonsetup
Wählen Sie das zu verwendende Mikrofon aus:
USB Camera
Sprechen Sie den folgende Text mit normaler Stimme in das Mikrofon:
"Das Mikrofon ist korrekt justiert, wenn die Anzeige im gelben Bereich ist, während ich spreche. Ist dies nicht der Fall, dann muss ich die Lautstärke oder Position des Mikrofons anpassen."
Probleme? Überprüfen Sie, ob das Mikrofon angeschlossen, eingeschaltet und nicht stummgeschaltet ist.
Mikrofon-lautstärke
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

- **Auswahl des zu benutzenden Mikrofons** (das der Dualpix Exchange Webcam oder Ihre eigene Mikrofonhardware).
- **Weiter** klicken.

Bitte beachten: Falls Sie ein anderes Mikrofon als das Ihrer Webcam auswählen, werden sämtliche Einstellungen, die Sie via Zoom Controller bezüglich des Mikrofon vornehmen, nicht ausgeführt.

Audio- und Videosetup
Schritt 3: Webcamsetup
Wählen Sie die zu verwendende Webcam aus:
Keine
Keine
Webcam Dualpix
Passen Sie den Winkel und die Schärfe der Webcam so an, dass das Bild auf der linken Seite Ihren Erwartungen entspricht.
Optionen...
< Zurück
Fertig stellen
Abbrechen

- **Wählen Sie Ihre Dualpix Exchange in der Liste**.
- Falls gewünscht, den Button **Optionen** klicken, um zu den Dualpix Exchange Einstellungen zu gelangen (Helligkeit, Sättigung…). Wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben, auf **Hinzufügen** klicken und dann auf **OK**.
- **Fertig stellen** klicken.

Start eines Videoanrufs

- In Ihrer Kontakliste auf einen Kontakt rechtsklicken.
- **Video** auswählen und dann **Videounterhaltung starten**

3.2.2. Videokommunikation via Skype

Bitte beachten Sie: Die unten erklärte Konfiguration des Messengers zur Nutzung der Webcam muß nur beim ersten Mal ausgeführt werden. Danach können Sie die Videokommunikation immer direkt durchführen.

Hercules empfiehlt die Nutzung des **Skype Version 2.5** oder höher und die Installation der neusten Updates.

Skypekonfiguration



- **Skype** aufrufen.
- **Aktionen/Optionen** auswählen.
- In der Optionsliste links auf **Video** klicken.
- Wählen Sie in der Liste Ihre Webcam.

Kamera-Test
Unterhalb sollte Ihr Kamerabild sichtbar sein. Falls nicht, prüfen Sie die Einstellungen Ihrer Kamera und dass Ihre Kamera eingesteckt ist.
Skype Video-Optionen
Kamera-Einstellungen
Schließen

- Button **Kamera testen** klicken. Ihr Bild sollte in Betrachtungsfenster erscheinen
- Falls gewünscht, den Button **Kamera-Einstellungen** klicken, um zu den Dualpix Exchange Einstellungen zu gelangen (Helligkeit, Sättigung…).
- **Schließen** klicken.
- Machen Sie ein Häkchen in der untenstehenden **Videoversand automatisch aktivieren** Box **Wenn ich in einem Gespräch bin**
- **Speichern** klicken.

Starten eines Videoanrufs

- In Ihrer Kontakliste auf einen Kontakt rechtsklicken.
- **Anrufen** auswählen.

3.2.3. Videokommunikation via Yahoo Messenger

Bitte beachten Sie: Die unten erklärte Konfiguration des Messengers zur Nutzung der Webcam muß nur beim ersten Mal ausgeführt werden. Danach können Sie die Videokommunikation immer direkt durchführen.

Hercules empfiehlt die Nutzung des **Yahoo Messenger Version 8** oder höher und die Installation der neusten Updates.

Konfiguration des Yahoo Messenger



- Yahoo Messenger aufrufen.
- Das **Messenger**menü anklicken, dann **Einstellungen** wählen.



- Auswahl der Kategorie **Anruf & Audio**.
- Den Button **Anrufkonfigurationsassistent** klicken.
- **Weiter** klicken.

Yahoo! Anrufkonfigurationsassistent
Mikrofon einrichten
Schritt 1 von 2
Wählen Sie das Mikrofon aus:
System-Standard - USB Camera
Sprechen Sie dann folgenden Satz in das Mikrofon:
"Beim Sprechen in das Mikrofon sehe ich die farbigen Punkte aufleuchten."
Ihr Mikrofon wurde konfiguriert.
Klicken Sie "Weiter" um weiterzumachen.
< Zurück
Weiter >
Schließen

- **Auswahl des zu nutzenden Mikrofons** (Dualpix Exchange webcam oder ein anderes).
- **Weiter** klicken.

Bitte beachten: Falls Sie ein anderes Mikrofon als das Ihrer Webcam auswählen, werden sämtliche Einstellungen, die Sie via Zoom Controller bezüglich des Mikrofon vornehmen, nicht ausgeführt.

- **Auswahl der Lautsprecher oder des Headsets, die/daß benutzt werden soll(en)** (je nach Anschluß der entsprechenden Geräte an Ihre Soundkarte) und Justierung der Hörlautstärke.
- **Weiter** klicken.
- Falls gewünscht, den Button **Optionen** klicken, um zu den Dualpix Exchange Einstellungen zu gelangen (Helligkeit, Sättigung…). Wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben, auf **Hinzufügen** klicken und dann auf **OK**.

- Um Ihre Webcam endgültig in den Yahoo Messenger einzubinden, auf das **Messenger**menü klicken, dann auf **Meine Webcam**.

Es erscheint ein Warnhinweis.

- **OK** klicken.

Ein Anzeigefenster wird geöffnet. Sie können nun einen Videoanruf starten

Einen Videoanruf starten

- In Ihrer Kontakliste auf einen Kontakt rechtsklicken.
- Auswählen **Computer anrufen**….

3.2.4. Videokommunikation via AOL AIM

Bitte beachten Sie: Die unten erklärte Konfiguration des Messengers zur Nutzung der Webcam muß nur beim ersten Mal ausgeführt werden. Danach können Sie die Videokommunikation immer direkt durchführen.

Hercules empfiehlt die Nutzung der **AOL AIM Version 5.5** oder höher und die Installation der neusten Updates.

AOL AIM Konfiguration



- **AIM** aufrufen.
- Auswählen **My AIM / Edit Options / Edit Preferences**



- Auswahl Category **Live Video**
- Button **Audio and Video Tuning Wizard** klicken.
- **Next** klicken.

- **Kamera auswählen („Camera"-Ausklappliste)**, dann **Next** klicken.
- Webcam justieren, dann **Next** klicken.


Audio and Video Tuning Wizard
Select the microphone and speakers you want to use:
Microphone:
USB Camera
Speakers:
Realtek AC97 Audio
I am using headphones
Selecting this check box turns off the acoustic echo cancellation feature, which is not needed if you have headphones.
< Back
Next >
Cancel

- **Auswahl des zu nutzenden Mikrofons – „Micophone"** (Dualpix Exchange Webcam oder ein anderes) und **Auswahl der Lautsprecher – „Seakers"** (je nach Anschluß der entsprechenden Geräte an Ihre Soundkarte).
- **Next** klicken.

Bitte beachten: Falls Sie ein anderes Mikrofon als das Ihrer Webcam auswählen, werden sämtliche Einstellungen, die Sie via Zoom Controller bezüglich des Mikrofon vornehmen, nicht ausgeführt.

- Test der Lautsprecher, dann **Next** klicken.
- Test des Mikrofons, dann **Next** klicken.
- **Finish** und dann **OK** klicken.

Einen Videoanruf starten

- In Ihrer Kontakliste auf einen Kontakt rechtsklicken.
- Auswahl **Send Instant Message**.
- Im Messagefenster das Icon **Video** anklicken.

3.3. Im Geiste eines Rockstars oder Journalisten? Sie fühlen sich ein wenig wie ein Comedian? Nehmen Sie Ihre Performance mit Hercules Webcam Station Evolution auf

Sie träumen davon ein Sänger, Choreograph oder Journalist zu sein. Dann nutzen Sie Ihre Hercules Dualpix Exchange um sich selbst zu filmen und Ihren Stil zu verbessern. Dank der **Webcam Station Evolution** Software können Sie Stars imitieren oder Ihren eigenen Stil entwickeln. Lassen Sie doch Ihren Phantasien einfach freien Lauf. Das geht am besten mit den kompletten Aufnahmeoptionen (Foto (Einzelbild), Serienbild Modus oder Selbstauslöser und Videoaufnahme) Ihrer Webcam.

3.3.1. Ein einzelnes Foto machen

- Webcam Station Evolution aufrufen.

Bitte beachten: Zoom Controller wird am unteren, rechten Bildschirmrand geöffnet, um den Zugang zu den Zoomfunktionen zu ermöglichen. Sollten Sie diese nicht nutzen wollen, können Sie das Fenster verbergen indem Sie auf den Button oben rechts klicken.

- Im Hauptfenster auf den **Aufnahme** Button klicken.



Ein neues Fenster öffnet sich. Folgen Sie den Schritten, die Ihnen am Bildschirm angezeigt werden:

1. Auswahl **Einzelaufnahme** Modus.

2. Auswahl der Auflösung in der Aufklappliste.

3. Klicken Sie auf den Button.

Das Bild wird im voreingestellten Format (jepg) und Ordner gespeichert und der Ordner, der das Bild enthält wird geöffnet und zeigt Thumbnails Ihrer Bilder an.

Note: Um die Voreinstellungen für Speicherort und Speicherformat zu ändern, lesen Sie bitte dazu im Kapitel 3.3.5. - Auswahl Foto- und Videoaufnahmeeinstellungen - nach.

3.3.2. Fotoaufnahmen im Serienbild-Modus

- Im Hauptfenster von Webcam Station Evolution auf den Button **Aufnahme** klicken.



Es öffnet sich ein neues Fenster. Bitte folgen Sie den Bildschirmanweisungen:

1. Wählen Sie **Serienbild-Modus**.

2. Auswahl der Auflösung in der Aufklappliste.

3. Klicken Sie auf den Button.

*Ein dreisekündiger Countdown startet, damit Sie sich in Ihre Position begeben können. Als nächstes werden **10 Fotos** mit einer Frequenz von **3 Bildern/Sekunde** (voreingestellt) schnell hintereinander aufgenommen.*

Um die Aufnahmen vor dem letzten Foto abzubrechen, drücken Sie bitte den Button erneut.

Die Bilder werden im voreingestellten Format (jepg) und Ordner gespeichert und der Ordner, der das Bild enthält wird geöffnet und zeigt Thumbnails Ihrer Bilder an.

*In diesem Modus erstellt Webcam Station Evolution ein **animiertes GIF** in einem "GIF" Unterordner, der automatisch geöffnet wird, um die erstellte Animation zu zeigen. Überraschen Sie Ihre Freunde indem Sie diese Datei in Ihre Webseite oder Ihren Blog einbinden (für mehr Informationen über diese Funktion, lesen Sie bitte im Kapitel 3.4.2. - Hinzufügen von Fotos oder Videos in Ihren Blog - nach).*

Bitte beachten: Um die verschiedenen Aufnahmeeinstellungen im Serienbild-Modus zu ändern, lesen Sie bitte im Kapitel 3.3.5. - Auswahl Foto- und Videoaufnahmeeinstellungen - nach.

3.3.3. Fotoaufnahmen mit Selbstauslöser

- Im Hauptfenster von Webcam Station Evolution auf den Button **Aufnahme** klicken.



Es öffnet sich ein neues Fenster. Bitte folgen Sie den Bildschirmanweisungen:

1. Wählen Sie **Selbstauslöser**.

2. Auswahl der Auflösung in der Aufklappliste.

3. Klicken Sie auf den Button.

*Ein **dreisekündiger** Countdown startet, damit Sie sich in Ihre Position begeben können, bevor die Aufnahme gemacht wird.*

Das Bild wird im voreingestellten Format (jepg) und Ordner gespeichert und der Ordner, der das Bild enthält wird geöffnet und zeigt Thumbnails Ihrer Bilder an.

Note: Um die verschiedenen Voreinstellungen in Selbstauslöser zu ändern, lesen Sie bitte dazu im Kapitel 3.3.5. - Auswahl Foto- und Videoaufnahmeeinstellungen - nach.

3.3.4. Aufnahme einer Videosequenz

- Webcam Station Evolution aufrufen.

- Im Hauptfenster von Webcam Station Evolution auf den Button **Aufnahme** klicken.



Es öffnet sich ein neues Fenster. Bitte folgen Sie den Bildschirmanweisungen:

1. Wählen Sie den **Videoaufnahmemodus**.

2. Auswahl der Auflösung in der Aufklappliste.

Nun ist es an der Zeit sich in Position zu begeben und sich auf den Text oder die Choreographie vorzubereiten.

3. Den Button für den Start der Aufnahme klicken.

- Für Aufnahmestop den Button erneut klicken.

Die Videosequenz wird im .avi Format (voreingestellt) am ausgewählten Platz aufgenommen, der Ordner, der die Videos enthält wird geöffnet.

Note: Um die verschiedenen Videoaufnahmeeinstellungen zu ändern, lesen Sie bitte dazu im Kapitel 3.3.5. - Auswahl Foto- und Videoaufnahmeeinstellungen - nach.

3.3.5. Auswahl Foto- und Videoaufnahmeeonstellungen

Dieser Schritt muß nur einmal durchgeführt werden und dann auch nur wenn Sie die Voreinstellungen ändern wollen (Speicherort, Fotoformat, Aufnahmemodus, Sound nach der Aufnahme).

Die Aufnahmeeinstellungen können in Webcam Station Evolution ausgewählt werden.

- Klicken Sie den Button.

- Wählen Sie **Aufnahmeeinstellungen**.

Das Fenster **Aufnahmeeinstellungen** wird geöffnet.

Auswahl des Zielordners zum speichern der Foto- und Videoaufnahmen



- In der **Fotos** oder **Videos** Zone, können Sie sich vergewissern, in welchen Zielordner Ihre Fotos oder Videos gespeichert werden.

- Wollen Sie den Zielordner ändern, klicken Sie auf **Browse** und wählen einen, Ihn genehmen, anderen Ordner.

Auswahl des Photoformats

- In der **Fotos Z**one können Sie das Format auswählen: bmp oder JPG (voreingestellt).

Auswahl des Videoformats



- In der **Videos** Zone können Sie den Videoencodec auswählen.

*Die aufklappende Liste enthält alle Codecs, die bereits auf Ihrem Computer installiert sind. Sind diese Codecs zugelassen, können Sie die diesbezüglichen Einstellungen modifizieren, indem Sie auf den Button **Optionen** klicken.*

Auswahl der Einstellungen des Aufnahmemodus



- Im **Serienbild** Modus, setzen Sie die Gesamtzahl der Fotos (von 1 bis 20) und die Zahl der Fotos pro Sekunde (von 1 bis 5).

- Im **Selbstauslöser** Modus, stellen Sie die Verzögerungszeit, bevor ein Foto aufgenommen wird, ein: von 0 (Schnellaufnahme) bis zu 10 Sekunden.

Auswahl des Sounds, der während der Aufnahme abgespielt werden soll

- Machen Sie ein Häkchen in der Box **Spiele einen Sound wenn die Aufnahme gemacht wurde** und Webcam Station Evolution spielt nach vollendeter Aufnahme einen Sound ab.

- Sie können auch den voreingestellten Sound behalten oder auf **Browse** klicken, um Ihren eigenen Sound (im .wav Format) auszuwählen.

3.3.6. Auswahl: Öffnen oder löschen von Fotos oder Videos

Auswahl: Fotos oder Videos

- Webcam Station Evolution aufrufen.

- **Aufnahme** klicken.



- Navigation in den Ordnern **Eigene Bilder** oder **Eigene Videos**.

- Im Thumbnail Fenster klicken Sie bitte auf das in Frage kommende Element, um dieses auszuwählen. Sie können auch zur Auswahl aller Elemente den Button **Alles auswählen** anklicken, um alle Elemente auszuwählen.

Bitte beachten Sie: Um **aufeinaderfolgende Elemente auszuwählen,** halten Sie die Stift-Taste an Ihrer Tastatur gedrückt, während Sie mit der Maus die Elemente, die Sie auswählen wollen, anklicken. Für die **Auswahl nicht aufeinander folgender Elemente**, halten Sie bitte die Strg Taste gedrückt und klicken jedes auszuwählende Element mit der Maus an.

Öffnen von Fotos oder Videos

- Nachdem Sie ein oder mehrere Elemente im Thumbnail Fenster ausgewählt haben (siehe oben), klicken Sie bitte auf den Button **Öffnen**, um diese zu betrachten. Webcam Station Evolution ruft dafür automatisch Ihre favoritisierte Foto- oder Videobetrachtungssoftware (definiert in Windows für den jeweiligen Typ von Datei) auf.

Fotos oder Videos löschen

- Nachdem Sie ein oder mehrere Elemente im Thumbnail Fenster ausgewählt haben (siehe oben), klicken Sie bitte auf den Button **Löschen**, um diese zu löschen.

3.4. Sie wollen Ihre Fotos/Videos in einen Ordner auf Ihrem Computer kopieren?

- In Webcam Station Evolution wählen Sie die Foto-, Video- oder GIF Dateien aus, die Sie in den entsprechenden Ordner transferieren wollen.

*Die **Kopieren zu** Buttons sind freigegeben.*

- Klicken Sie den Button .

Webcam Station Evolution öffnet Ordnerauswahlfenster.

- Wählen Sie einen Ordner, in dem die Dateien gespeichert werden sollen, aus.

3.5. Sie wollen Ihre Fotos/Videos per Email verschicken?

- In Webcam Station Evolution wählen Sie die Foto-, Video- oder GIF Dateien aus, die Sie in den entsprechenden Ordner transferieren wollen.

*Die **Kopieren zu** Buttons sind freigegeben.*

- Klicken Sie den Button .

Webcam Station Evolution offeriert Ihnen ein Emailprogramm.

Falls Sie das Programm nutzen möchten	**Falls Sie eins anderes Programm nutzen möchten oder ein selbiges ist auf Ihrem Computer nicht installiert**
- **Ja** klicken.	- Rufen Sie Ihr Emailprogramm auf. - Schreiben Sie eine neue Email. - Fügen Sie die Foto-/Videodateien manuell in Ihre Mail ein. - Geben Sie Empfänger und Betreff ein, dann senden Sie Ihre Email.

3.6. Sie wollen Ihre Dualpix Exchange mit einer Videoaufnahme Software benutzen?

Dualpix Exchange ist zu jeglicher Software für Videoaufnahmen kompatibel. Lassen Sie uns als Beispiel den Windows Movie Maker 2.1 (integriert im Windows XP ServicePack 2) nehmen, um ein kurzes Video aufzunehmen.

- Verbinden Sie Ihre Dualpix Exchange.

- Rufen Sie den Windows Movie Maker auf.



Das Hauptfenster öffnet sich. Dies ist in 4 Abschnitte und einer Menüleiste unterteilt:

- Der **linke Abschnitt** enthält den 3-Schritte Videoaufnahmeassistenten. Um die Aufgabe zu vereinfachen, werden wir diesen Assistenten nutzen.

- Der **mittlere Abschnitt** beinhaltet die Elemente, die zu den ausgewählten Optionen der linken Seite in Bezug stehen. Falls Sie z. B. auf **Videoeffekte** betrachten geklickt haben, werden diese hier angezeigt

- Im **rechten Abschnitt** können Sie das Video anschauen.

- Der **untere Abschnitt** zeigt die Editierleiste, die die/den Videotrack(s), Soundtrack, Übergänge und Effekte anzeigt.

- Klicken Sie auf **Video aufnehmen**

- Der Aufnahmeassistent erscheint.



- Wählen Sie Ihr **Videoaufnahmegerät** und **Audiogerät** (in diesem Fall Ihre Dualpix Exchange mit dem integrierten Mikrofon).

- **Weiter** klicken.



- Geben Sie den **Dateinamen für aufgenommenes Video** ein und wählen den Speicherort aus.

- **Weiter** klicken, dann erneut **Weiter** klicken.


Videoaufnahme Assistent: Webcam Deluxe
Video aufnehmen
Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Aufnahme starten', um mit der Videoaufnahme zu beginnen. Sie können einen oder mehrere Videoclips aufnehmen.
Schritte:
1. Aufnahme starten
2. Aufnahme beenden
3. Um einen weiteren Videoclip aufzunehmen, wiederholen Sie die Schritte 1 und 2.
Vorschau:
Aufgenommenes Video: 00:00:05
Größe der Videodatei: 315 KB
Freier Speicherplatz (geschätzt):
5,53 GB Restspeicherplatz auf Laufwerk C:
Clips erstellen beim Beenden des Assistenten
Lautsprecher ausschalten
Aufnahmezeitlimit (hh:mm):
02:00
< Zurück
Fertig stellen
Abbrechen

- Wenn Sie aufnehmen wollen, klicken Sie auf **Aufnahme starten**.

- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf **Aufnahme beenden**.

Falls Sie weitere Videos aufnehmen wollen, wiederholen Sie die oben beschriebene Prozedur.

- Sind Ihre Aufnahmen komplett, klicken Sie auf **Fertig stellen**.

Der Assistent importiert die die erstellten Dateien und zeigt die Videos in Ihrer Kollektion an.

Sie können die Videos nun in die Editierleiste einfügen und spezielle Effekte und Übergänge einfügen … und somit einen richtigen Film kreieren. Probieren Sie es einfach aus, lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf und haben Sie Spaß daran, die Videos und Fotos, die Sie mit Ihrer Dualpix Exchange gemacht haben, zu importieren.

Für weitere Details zur Benutzung des Windows Movie Maker, konsultieren Sie bitte die Hilfe der Windows Software.

Copyright

© Guillemot Corporation S.A. 2007. Hercules® ist eine registrierte Handelsmarke der Guillemot Corporation S.A. Intel® und Pentium® sind registrierte Handelsmarken der Intel Corporation. AMD Athlon ist eine Handelsmarke von AMD. Microsoft® Windows® XP, Vista, Internet Explorer, Windows® LiveMessenger, MSN Messenger® und Windows® Movie Maker sind registrierte Handelsmarken der Microsoft Corporation in den United States und/oder anderen Ländern. Netscape Navigator ist eine Handelsmarke von Netscape Communications Corporation. Mozilla Firefox ist eine registrierte Handelsmarke der Mozilla Foundation. Skype® ist eine registrierte Handelsmarke der Skype Limited. Yahoo! Messenger® ist eine registrierte Handelsmarke der Yahoo! Inc. AIM™ ist eine Handelsmarke der America Online, Inc. Alle anderen Handelsmarken und Warenzeichen werden hierdurch ausdrücklich anerkannt und sind im Besitz Ihrer entsprechenden Eigentümer. Illustrationen sind nicht verbindlich. Inhalt, Design und Eigenschaften des Produkts können ohne Bekanntmachung geändert werden und variieren von Land zu Land.

Erklärung zur Konformität mit EU-Richtlinien

Hiermit erklärt **Guillemot Corporation S.A.**, Carentoir France, dass sich diese **Hercules Dualpix Exchange** in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. (BMWi)

CE

4. TECHNISCHER SUPPORT

Wählen Sie Ihre Sprache. Von dort aus können Sie auf verschiedene Instrumente zugreifen (Fragen und Antworten (FAQ), die neuesten Versionen von Treibern und Software), die Ihnen bei der Lösung Ihres Problems helfen könnten. Falls das Problem weiterhin besteht, können Sie mit dem technischen Support der Hercules Produkten in Kontakt treten („Technischer Support“):

Per Email:
Um den Vorzug des technischen Supports per Email in Anspruch nehmen zu können, müssen Sie sich zunächst Online registrieren. Mit den Informationen, die Sie uns so zukommen lassen, können die Mitarbeiter Ihr Problem schneller lösen.
Klicken Sie auf **Registrierung** links auf der Seite des technischen Supports und folgen Sie den Instruktionen auf dem Bildschirm.
Falls Sie bereits registriert sind, füllen Sie die Textfelder **Anwendername** und **Paßwort** aus und klicken dann auf **Login**.

Per Telefon:

Deutschland	**08000 00 1445** Kostenlos	Montag bis Freitag 13:00 bis 17:00 Uhr und 18:00 bis 22:00 Uhr Samstag 9:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 20:00 Uhr Sonntag 10:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 17:00 Uhr
Österreich	**0810 10 1809** Zum Preis eines Ortsgesprächs	Montag bis Freitag 13:00 bis 17:00 Uhr und 18:00 bis 22:00 Uhr Samstag 9:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 20:00 Uhr Sonntag 10:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 17:00 Uhr
Schweiz	**0842 000 022** Zum Preis eines Ortsgesprächs	Montag bis Freitag 13:00 bis 17:00 Uhr und 18:00 bis 22:00 Uhr Samstag 9:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 20:00 Uhr Sonntag 10:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 17:00 Uhr

5. GARANTIE

Guillemot Corporation S.A. („Guillemot“) bietet dem Kunde weltweit eine 2-jährige Garantie auf Materialschäden und Herstellungsmängel ab dem Kaufdatum. Sollte das Produkt dennoch während dieser 2 Jahre Schäden oder Mängel aufweisen, kontaktieren Sie unverzüglich den Technischen Support, der Ihnen mitteilt, wie weiter zu verfahren ist. Sollte ein Defekt vorliegen, muß das Produkt dort zurückgegeben werden, wo es gekauft wurde (oder an die vom Technischen Support angegebene Adresse).

Im Rahmen dieser Garantie wird das defekte Produkt des Kunden nach Ermessen des Technischen Supports entweder repariert oder ersetzt. Überall wo es geltendes Recht zulässt, wird die volle Haftung von Guillemot und seinen Niederlassungen (einschließlich für indirekte Beschädigungen), begrenzt auf die Reparatur oder den Ersatz des Hercules Produktes, übernommen. Die Rechte des Käufers entsprechend geltendem Recht im jeweiligen Land werden nicht durch diese Garantie beeinflusst.

Diese Garantie tritt nicht ein bei: (1) falls am Produkt etwas verändert wurde oder es geöffnet wurde, ein Schaden durch unangebrachte Nutzung, Fahrlässigkeit, einen Unfall, Verschleiß oder irgendeinen anderen Grund verursacht wurde, der nicht im Zusammenhang mit einem Materialdefekt oder Herstellungsmangel aufgetreten ist; (2) im Falle der Nichteinhaltung der durch den Technischen Support erteilten Anweisungen; (3) Die Software, die nicht von Guillemot herausgegeben wurde, unterliegt der speziellen Garantie des Herausgebers.

HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.
Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.
Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.